

ご注意

本機は、オーディオ出力のアナログ信号または、デジタル信号のどちらか一方を出力する仕様になっています。

背面端子の「AUDIO OUT」から音を出す時は「アナログ」に、「DIGITAL OUTPUT」から音を出す時は「ビットストリーム」、又は「PCM」にセットアップ画面で切り換えてください。(同時に音を出すことはできません)

詳しい操作方法是取扱説明書(23ページ)をお読みください。

初期状態は「ビットストリーム」に設定されています。